

事 務 連 絡

平成20年7月22日

各都道府県介護保険担当課（室）御中

厚生労働省老健局 計 画 課  
振 興 課  
老人保健課

電動介護リフト、電動車いす（ハンドル形）、介護ベッド用手すり  
及び介護ベッドに係る重大事故に係る公表について（注意喚起）

平素より、介護保険行政の推進に、格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上げます。

福祉用具の利用に際して起こった重大製品事故については、繰り返し御連絡しているところですが、今般、標記について経済産業省が別添1～別添3のとおり公表を行いました。

福祉用具の使用に際しては、利用者の心身の状況や生活環境等に応じた選定がなされた上で、利用者が適切に使用するよう、継続的な使用状況の確認等、安全性を確保する措置を講じていくことが重要です。

福祉用具は、介護保険給付の対象種目としての使用、介護保険施設等の設備、備品としての使用等、様々な使用状況が想定されますが、いずれの状況においてもこれらの福祉用具が適切に使用され事故等の発生が防止されますよう御理解・御協力いただくとともに、貴都道府県関連部局内、貴管内市町村、関係団体、事業者及び利用者等に幅広く情報提供いただくようお願いいたします。

平成20年6月18日  
経済産業省

## 消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 3件  
(うち石油ストーブ(開放式) 2件、ガスこんろ(LPガス用) 1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故 4件  
(うちテレビ(ブラウン管型) 1件、照明器具 1件、ホームベーカリー 1件、充電式懐中電灯 1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故 11件  
(うち電動介護リフト 1件、テレビ(ビデオ一体型) 1件、殺菌ランプ 1件、電気こんろ 1件、脚立 1件、電気冷蔵庫 1件、電気掃除機 1件、電気便座 1件、冷凍庫 1件、靴(婦人用) 1件、ドライヤー 1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、審議を予定している案件 1件  
(うちガスこんろ(LPガス用) 1件)

※詳細は別紙のとおりです。

## 5. 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

## 6. 特記事項

- (1) ソニーイーエムシーエス株式会社が製造したテレビ(ブラウン管型)  
(管理番号 A200800267)

## ① 事故再発防止策について

コンデンサーの一部に不具合があり、視聴中に、部品内部で絶縁破壊をおこし、異臭・発煙の可能性がります。このため、製造事業者であるソニーイーエムシーエス

株式会社及びソニー株式会社では、平成15年7月29日にプレス発表をして、注意喚起を行うとともに、対象製品について、無償点検・修理を実施しています。

改修対象台数 85,500台  
改修率 33.0% (平成20年5月31日現在)

②消費者への注意喚起

消費者の皆様におかれましては、対象製品を使用されている場合には、下記フリーダイヤルに速やかに御連絡ください。

(ソニーテレビ受付センターの問い合わせ先)

フリーダイヤル：0120-750-540

受付時間：9:00～20:00 (平日)

9:00～17:00 (土・日・祝日※年末年始を除く)

(2) 株式会社オーム電機が輸入した充電式懐中電灯 (管理番号 A200800284)

①事故再発防止策について

株式会社オーム電機が輸入・販売した充電式懐中電灯において、性能の悪いバッテリーが混入しており、充電時に発生する水素ガス等がバッテリー外部に漏出し、本体内に蓄積され、この状態で点灯スイッチを入れた際に水素ガスに着火し、本体が破裂する事故が3件発生しました (いずれも人的被害あり。うち重大製品事故1件)。このため、輸入事業者である株式会社オーム電機では、今後も同様の事故が発生するおそれがあることから、本年6月10日に当社ホームページで情報を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について、無償回収を実施しています。

②対象機種等

商品名	機種・型式	対象台(個)数
パワーハロゲンライト	TL-404	14,658
パワーハロゲンライト(スーパーサーチアイ)	HL-192	-
パワーハロゲンライト(ウルトラサーチアイ)	HL-193	6,000
パワーハロゲンライト(サーチアイ)	HL-196	1,002
パワーハロゲンライト用充電式バッテリー	SR-64	460
合計		22,120

※ 上記以外にも、平成19年4月以降にバッテリーの交換等を行った製品は回収対象となります。

③事業者の対応

対象製品の無償回収(バッテリー交換)を行います。

④事業者の告知

- ・ホームページへのリコール情報の掲載：6月10日
- ・販売店へのリコール情報の掲載
- ・新聞社告の掲載：準備中

⑤消費者への注意喚起

消費者の皆様におかれましては、対象製品を使用されている場合には、下記フリーダイヤルに速やかに御連絡ください。

(株式会社オーム電機の問い合わせ先)

フリーダイヤル：0120-963-006

受付時間：9：00～17：30（月曜から金曜（祝日を除く））

9：00～17：00（土曜日（祝日を除く））

(本発表資料のお問い合わせ先)

商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：鶴岡、服部、豊島

電話：03-3501-1707(直通)

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800266	平成20年6月3日	平成20年6月12日	電動介護リフト	重傷1名	当該製品を使用して移動中に、身体を受けているスリングシートから身体がすり抜けて落下した。現在、原因を調査中。	愛媛県	
A200800268	平成20年2月23日	平成20年6月12日	テレビ(ビデオ一体型)	火災	当該製品付近から出火したと思われる火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	
A200800269	平成20年4月16日	平成20年6月12日	殺菌ランプ	重傷1名 軽傷1名	当該製品をキッチンライトとして使用していたところ、皮膚が炎症した。現在、原因を調査中。	宮城県	
A200800271	平成20年6月1日	平成20年6月12日	電気こんろ	火災	外出中に当該製品の上に置いていたカセットコンロのガスボンベが爆発した。現在、原因を調査中。	京都府	
A200800272	平成20年6月1日	平成20年6月13日	脚立	重傷1名	ベランダに設置していた当該製品の踏棧最下段に取り付けられている補強ステーの隙間に右足薬指を挟み転倒し、右足薬指を切断した。現在、原因を調査中。	埼玉県	
A200800274	平成20年5月11日	平成20年6月13日	電気冷蔵庫	火災	火災が発生し、火災現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	青森県	
A200800276	平成20年6月6日	平成20年6月13日	電気掃除機	火災	当該製品を使用中に発煙して、ホースの一部が焦げた。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A200800280	平成20年3月24日	平成20年6月13日	電気便座	重傷1名	当該製品を使用中に低温火傷を負った。現在、原因を調査中。	岩手県	
A200800281	平成20年6月6日	平成20年6月13日	冷凍庫	火災	当該製品付近から出火しているのを発見し、消火した。現在、原因を調査中。	群馬県	

平成 20 年 7 月 1 日  
経 済 産 業 省

## 消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 0 件  
該当案件なし
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因が疑われる事故 8 件  
(うち木製香台 1 件、竹線香 (お香) 1 件、電動車いす (ハンドル形) 1 件、  
電気こんろ 1 件、電気冷蔵庫 1 件、エアコン (室外機) 1 件、  
テレビ (ブラウン管型) 1 件、照明器具 1 件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因か否かが特定できていない事故 8 件  
(うち加湿器 1 件、電子レンジ 1 件、電気冷蔵庫 2 件、電気こんろ 1 件、  
水槽用ヒーター 1 件、折りたたみ扉 1 件、エアコン (室外機) 1 件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、  
審議を予定している案件 1 件  
(うちガスこんろ (LP ガス用) 1 件)

※詳細は別紙のとおりです。

## 5. 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

## 6. 特記事項

- (1) 日立熱器具株式会社 (現 日立アプライアンス株) 製電気こんろ (一口)  
(管理番号 A200800326)

※ (タカラスタンダード株製ミニキッチンに組み込まれたもの)

## ① 事故再発防止策について

昭和 63 年 10 月以前にミニキッチン等に組み込まれて販売された電気こんろに

については、体や荷物がつまみ（スイッチ操作部）に触れ、スイッチが入ってしまう事故が多発していることから、各事業者においてつまみ（スイッチ部）の無償改修を行っています。また、電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカー13社は、平成19年6月20日に「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」を設立し、再発防止のため、100%改修を目指した抜本的対策を、平成19年7月3日及び7月31日に公表し、改修を加速することとしています。

また、同様のスイッチ構造を持つ「上面操作一口電気こんろ」及び「複数口電気こんろ」についても、改修対象に加え、平成19年8月1日に、新聞社告を掲載し、改修を行っております。

※一口電気こんろ

改修対象台数 530,401台（全社合計）

改修率 82.9%（平成20年5月31日現在）

※上面操作一口電気こんろ

改修対象台数 60,969台（全社合計）

改修率 28.5%（平成20年5月31日現在）

※複数口電気こんろ

改修対象台数 147,700台（全社合計）

改修率 34.7%（平成20年5月31日現在）

②消費者への注意喚起

当該製品を含む電気こんろのつまみカバーのない製品においては、上記のように火災事故が多発しています。当該電気こんろはつまみ部分にカバーがなく露出しており、体や荷物が触れてしまうと知らないうちに火災につながる恐れがあります。

消費者の皆様におかれましては、電気こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避けていただくとともに、電気こんろのつまみにカバーのない製品をお使いで、まだ製造事業者等の行う改修を受けておられない方は、下記フリーダイヤル等に速やかに御連絡ください。

また、製造事業者等が改修のためにダイレクトメールや直接訪問を行ったものの、不在等の理由で改修が出来なかったケースもあり、そうしたケースからも火災事故が複数件発生しております。製造事業者等が行う訪問改修に御協力くださいますようお願いいたします。

（日立アプライアンス株式会社の問い合わせ先）

フリーダイヤル：0120-256-557

（タカスタンダード株式会社の問い合わせ先）

フリーダイヤル：0120-200-805

（小形キッチンユニット用電気こんろ協議会の問い合わせ先）

電話番号：03-3556-5915

フリーダイヤル：0120-355-915

(2) 株式会社富士通ゼネラルが製造した電気冷蔵庫（管理番号 A200800329）

① 事故再発防止策について

株式会社富士通ゼネラルが製造・販売した電気冷蔵庫において、食品汁等が電装部へ流れ込むことにより、コネクタ部でトラッキングが生じ、火災に至った事故が発生しました。このため、株式会社富士通ゼネラルでは、今後も同様の事故が発生するおそれがあることから、平成17年9月2日、平成18年6月2日及び平成18年11月7日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について、無償改修を実施することとしました。

改修対象台数 197,898台  
改修率 32.7%（平成20年6月30日現在）

② 消費者への注意喚起

消費者の皆様におかれましては、対象製品を使用されている場合には、下記フリーダイヤルに速やかに御連絡ください。

（株式会社富士通ゼネラルの問い合わせ先）

フリーダイヤル：0120-623-667

(3) 株式会社東芝製テレビ（ブラウン管型）（管理番号 A200800336）

① 事故再発防止策について

電解コンデンサーの不具合により、劣化が起きると、電解コンデンサーの安全弁が作動して内部の電解液が気化し、蒸気が漏れる場合があります。製造事業者である株式会社東芝では、平成16年1月20日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について改修を実施しております。

改修対象台数 7,775台  
改修率 5.5%（平成20年5月31日現在）

② 消費者への注意喚起

消費者の皆様には、当該機器を含むリコール対象機器をお使いで、まだ製造事業者の行う改修を受けておられない方は、下記フリーダイヤルに速やかに御連絡ください。

（株式会社東芝の問い合わせ先）

フリーダイヤル：0120-709-700

（本発表資料のお問い合わせ先）

商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：鶴岡、服部、豊島

電話：03-3501-1707(直通)



■消費生活用製品の重大製品事故一覧

別紙

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)  
該当案件なし

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200700990	平成20年2月7日	平成20年2月18日	木製香台	ネイチャートリップ イースタン ボックス ブラウ ン	株式会社グローバル プロダクトプランニ ング	火災	竹線香に点火し、香台にセットして使用していたところ、香台から出火していた。香台が焼損し、置いていた棚などが焦げた。事故原因は、当該製品に竹線香をセットして使用する際、香台のフタを閉めたことにより、不良品の竹線香から出た炎が香台のフタに燃え移ったものと思われるが、香台の取扱説明書や表示には使用時のフタの取り扱いについての記載が無く、フタを開けて他の竹線香を使用した場合でもフタ裏が焦げることが確認されたことから、表示の不備及び材料の選定が不適切であったものと思われる。	大阪府	A200800153と同一事故 平成20年2月22日に製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A200800153	平成20年2月7日	平成20年5月9日	竹線香(お香)	スティック イン センス ジャズベ リー	株式会社マリッサ ワールドトレーディ ング	火災	竹線香に点火し、香台にセットして使用していたところ、香台から出火していた。香台が焼損し、置いていた棚などが焦げた。事故原因は、竹線香の香粉末の製造工程において材料攪拌が不十分なため、香粉末を燃焼促進させる硝酸カリウムの固まりが残る製造不良が一部に発生していたと見られ、その竹線香に点火した際に硝酸カリウムの固まり部分から出火し、竹軸と共に燃焼し炎があがったことから、香台を延焼させたと思われる。	大阪府	A200700990と同一事故 平成20年5月13日に製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A200800325	平成20年6月17日	平成20年6月26日	電動車いす(ハンド ル形)	ET-4DⅢ型	スズキ株式会社	火災	当該製品で走行中に、椅子の下部より異音が生じて発火、全焼した。現在、原因を調査中。	茨城県	
A200800326	平成17年8月下旬	平成20年6月26日	電気こんろ	HT-1250(幼ラスタ ンダード)糊製ニキ チンに組み込まれ たもの)	日立熱器具株式会社 (現 日立アプライアンス 株式会社)	火災	当該製品の右脇に置いていた樹脂製まな板が焼損する火災が発生し、周辺が汚損した。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、火災に至ったものと思われる。	埼玉県	事業者による 無償改修実施
A200800329	平成20年6月22日	平成20年6月26日	電気冷蔵庫	ER-F43MA-G	株式会社富士通ゼネ ラル	火災	当該製品から出ている臭いと煙に気付き、扉を開けたところ、庫内が燃えていた。事故原因は、当該製品内にこぼれた食品汁等がコネクタ一部に流れ込み、端子間のスパークによりコネクタ一部から発煙したと思われる。	滋賀県	平成17年9月2 日からリコール 実施

平成20年7月18日  
経済産業省

## 消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 2件  
(うちガスふろがま(LPGガス用) 1件、ガスこんろ(都市ガス用) 1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故 5件  
(うちウォーターサーバー1件、エアコン(室外機) 1件、電気こんろ2件、介護ベッド用手すり1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故 8件  
(うち薪だきふろがま1件、携帯電話1件、介護ベッド1件、充電器(携帯電話用) 1件、ジュースミキサー1件、電気毛布1件、エアコン1件、温水洗浄便座1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、審議を予定している案件 0件

※詳細は別紙のとおりです。

## 5. 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

## 6. 特記事項

(1) 日立熱器具株式会社(現 日立アプライアンス株)製電気こんろ

※タカラスタンダード株製ミニキッチンに組み込まれたもの(一口)

(管理番号 A200800387)

※日立アプライアンス株製ミニキッチンに組み込まれたもの(上面操作一口)

(管理番号 A200800388)

①事故再発防止策について

昭和63年10月以前にミニキッチン等に組み込まれて販売された電気こんろについては、体や荷物がつまみ（スイッチ操作部）に触れ、スイッチが入ってしまう事故が多発していることから、各事業者においてつまみ（スイッチ部）の無償改修を行っています。また、電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカー13社は、平成19年6月20日に「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」を設立し、再発防止のため、100%改修を目指した抜本的対策を、平成19年7月3日及び同年7月31日に公表し、改修を加速することとしています。

また、同様のスイッチ構造を持つ「上面操作一口電気こんろ」及び「複数口電気こんろ」についても、改修対象に加え、平成19年8月1日に、新聞社告を掲載し、改修を行っております。

※一口電気こんろ

改修対象台数 530,401台（全社合計）

改修率 83.7%（平成20年6月30日現在）

※上面操作一口電気こんろ

改修対象台数 60,969台（全社合計）

改修率 30.5%（平成20年6月30日現在）

※複数口電気こんろ

改修対象台数 147,700台（全社合計）

改修率 37.3%（平成20年6月30日現在）

②消費者への注意喚起

当該製品を含む電気こんろのつまみカバーのない製品においては、上記のように火災事故が多発しています。当該電気こんろはつまみ部分にカバーがなく露出しており、体や荷物が触れてしまうと知らないうちに火災につながる恐れがあります。

消費者の皆様におかれましては、電気こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避けていただくとともに、電気こんろのつまみにカバーのない製品をお使いで、まだ製造事業者等の行う改修を受けておられない方は、下記フリーダイヤル等に速やかに御連絡ください。

また、製造事業者等が改修のためにダイレクトメールや直接訪問を行ったものの、不在等の理由で改修が出来なかったケースもあり、そうしたケースからも火災事故が複数件発生しております。製造事業者等が行う訪問改修に御協力くださいますようお願いいたします。

（日立アプライアンス株式会社の問い合わせ先）

フリーダイヤル：0120-256-557

（タカラスタダード株式会社の問い合わせ先）

フリーダイヤル：0120-200-805

（小形キッチンユニット用電気こんろ協議会の問い合わせ先）

電話番号：03-3556-5915

フリーダイヤル：0120-355-915

(2) パラマウントベッド株式会社製介護ベッド用手すり（管理番号 A200800396）

①消費者への注意喚起

介護ベッド用手すりにおいては、過去から製品の隙間に身体の一部を挟み込む、衣服の引っ掛かり等により首を圧迫する等の重大な事故が発生しております。製品の性質上、全てのリスクをゼロにすることは困難な状況です。同様の製品を御使用の方々及び御使用者を介護するの方々には、取扱説明書、製造事業者及び業界団体のホームページに記載されている注意事項を今一度、御確認いただき、製品に関するリスクを認識し、正しく御使用ください。また、製品の使用の際に、不具合や不安等がある場合には、製造事業者又は販売事業者等に御相談ください。

なお、日本福祉用具・生活支援用具協会及び医療・介護ベッド安全普及協議会において、介護ベッドのサイドレール・手すり等による事故等についての注意喚起に関する呼びかけを行っております。

（本発表資料のお問い合わせ先）

商務情報政策局製品安全課製品事故対策室

担当：横田、義経、豊島

電話：03-3501-1707（直通）

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日道府県	備考
A200700239	平成19年7月7日	平成19年7月18日	ウォーターサーバー	G-01A	株式会社エーファクトリー	火災	当該製品が出火元とみられる火災が発生。周辺にあった冷蔵庫等が溶融した。事故原因は、製品内部の配線に複数の溶融痕が確認されたことから内部配線の短絡等による出火と思われる。	福岡県	平成19年7月20日に製品起因か否か特定できていない事故として公表していたもの。
A200700477	平成19年9月19日	平成19年10月1日	エアコン(室外機)	SAP-U191C	三洋電機株式会社	火災	エアコン室外機周辺から出火しているのに気がつき消火した。当該製品と外壁を焼損した。事故原因は、長期使用によりファンモーター運転コンデンサーが絶縁劣化し、内部短絡が発生して火が外部に噴出、周辺樹脂へ延焼したものである。	大阪府	平成19年10月5日に製品起因か否か特定できていない事故として公表していたもの。
A200800387	平成20年7月3日	平成20年7月14日	電気こんろ	HT-1250(炊ラスタンダード(樹製ミニキッチンに組み込まれたもの)	日立熱器具株式会社 (現 日立アプライアンス株式会社)	火災	外出先から帰宅すると部屋全体が煤け、キッチン付近で火が燻っていた。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、周囲の可燃物が焼損したものである。	愛知県	平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施
A200800388	平成20年7月4日	平成20年7月14日	電気こんろ	HT-1290	日立熱器具株式会社 (現 日立アプライアンス株式会社)	火災	当該製品の上ののせていたダンボール箱が焼損する火災が発生した。事故原因は、こんろの上においていたダンボール箱が当該製品のとつまみに触れてスイッチが入り、ダンボール箱が焼損したものである。	大阪府	平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施
A200800396	平成19年12月	平成20年7月16日	介護ベッド用手すり	KA-16	パラマウントベッド株式会社	死亡1名	ベッドに設置した当該製品の下側の横棧に顎が引っかかった状態で発見された。当該製品の下側の横棧とマットレスのすき間から体がずり落ち、顎が引っかかったものと思われるが、現在、原因を調査中。 このように、介護ベッド用手すりには隙間の挟み込み等のリスクがあることから、十分な周知等が望まれる。	鹿児島県	

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800384	平成20年7月1日	平成20年7月14日	薪だきふろがま	火災	薪で風呂を沸かした後に火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
A200800385	平成20年7月1日	平成20年7月14日	携帯電話	火災 軽傷1名	布団の上で当該製品を充電中に布団が焼損し、機器を移動させる際に軽い火傷を負った。現在、原因を調査中。	岐阜県	A200800389と同一事故
A200800386	平成20年6月20日	平成20年7月14日	介護ベッド	重傷1名	介護者を車いすに移乗させるため、ベッドの端に端座位の状態にしていたところ、ベッドの高さが一番高い位置付近まで上がっており、介護者が転落して重傷を負った。現在、原因を調査中。	奈良県	
A200800389	平成20年7月1日	平成20年7月14日	充電器(携帯電話用)	火災 軽傷1名	布団の上で携帯電話を充電していたところ布団が焼損し、機器を移動させる際に軽い火傷を負った。現在、原因を調査中。	岐阜県	A200800385と同一事故
A200800391	平成20年6月21日	平成20年7月15日	ジュースミキサー	重傷1名	当該製品の容器台を洗った後に本体に置いたところ、ミキサーの回転刃が回転し、右手人差し指に裂傷を負った。現在、原因を調査中。	愛媛県	
A200800392	平成20年7月1日	平成20年7月15日	電気毛布	火災 死亡1名	火災が発生し、1名が死亡した。当該製品の電源コードが介護ベッドの安全柵に巻き付けられており、この部分からの出火の可能性があるが、出火元も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A200800394	平成20年7月5日	平成20年7月16日	エアコン	火災	当該製品を使用していたところ異音がして、当該製品右下から発煙・発火した。電源電線にねじり接続が確認されており、誤施工による焼損の可能性があるが、現在、原因を調査中。	広島県	
A200800395	平成20年7月9日	平成20年7月16日	温水洗浄便座	火災	家人がトイレから出火しているのに気づき、消火した。当該製品の一部が焼損し、トイレ内が汚損した。現在、原因を調査中。	愛知県	

介護ベッド用手すり (管理番号 : 200800396)

